



ECO CARTON

Laissez vous emballer



04 12 05 09 80

CARTON BIBELOTS DOUBLE CANNELURE

L. 31 x l. 22 x h. 25 cm



Hauteur: 25 cm



Longueur: 31 cm



Largeur: 22 cm



Volume: 17 L



Charge max: 30 kg



Double cannelure



Ecreu



100% recyclable



Usages et caractéristiques

Dépliez le carton et fermez le dessous avec du ruban adhésif.

Suremballez vos objets fragiles, remplissez le carton en calant soigneusement tous les articles dans le carton, comblez les espaces vides avec du papier ou avec des fibres de calage pour éviter les entrechoquements pendant le déménagement.

Attention : ne dépassez pas la charge maximum de 30 Kg !

Une fois votre carton plein, refermez les rabats du dessus.

Annotez son contenu, la pièce de destination et précisez si le contenu est fragile (étiquette fragile en vente sur le site).

Le carton double cannelure se manipule par le dessous comme le ferait un déménageur.