



ECO CARTON

Laissez vous emballer



04 12 05 09 80

PACK DÉMÉNAGEMENT SPÉCIAL CUISINE 9 articles

Composition

- 1 carton 75 verres
- 1 carton 24/48 assiettes
- 2 cartons 12 bouteilles
- 2 cartons XL pour Batterie cuisine
- 2 adhésifs transparents
- 2 mousses de protection

Usages et caractéristiques

Dépliez les cartons barrel et les croisillons .
Fermez le fond du carton barrel avec l'adhésif, insérez un 1er croisillon à l'intérieur.

Rangez vos verres ou assiettes dans les croisillons appropriés.

Empilez les croisillons les uns sur les autres sans oublier de les séparer avec la plaque intercalaire fournie.

Une fois rempli, fermez le haut du carton avec l'adhésif.

Même procédé pour les 2 cartons bouteilles.

Les cartons XL sont utilisés pour encartonner vos plats et autres accessoires de table aux dimensions compatibles.

Les rouleaux de mousse vous seront utiles pour recouvrir vos pièces sensibles pour les protéger des chocs liés à une manutention ou un transport.



FREE LIVRAISON GRATUITE
à partir de 150€ d'achat

04 12 05 09 80

24h DÉLAIS DE LIVRAISON EN 24H
(selon votre département)

DEVIS RAPIDE
et gratuit